



Anleitung

Motorisiertes Fenster schliessen


1 Fenster lässt sich nicht schliessen

Fenster stoppt beim schliessen und reversiert ca. 30 cm.



2 Laufschiene überprüfen

Überprüfen Sie, ob die Laufschiene frei ist. Es ist möglich, dass Hindernisse das schliessen verhindern.



3 Hindernisse entfernen

Falls Fremdkörper in der Laufschiene sind, entfernen Sie diese.



4 Fenster schliessen I

Versuchen Sie, dass Fenster erneut zu schliessen. In den meisten Fällen lässt sich das Fenster ohne zusätzliche Massnahmen nach dem entfernen der Hindernisse schliessen.



5 Fenster schliessen II

Falls sich das Fenster nicht schliessen lässt, holen Sie sich Hilfe von einer zweiten Person. Eine Person drückt permanent die "Zu" Taste.



6 Fenster zu zweit schliessen

Eine Person drückt permanent die "Zu" Taste während die zweite Person das Fenster zu schiebt. Dadurch wird die Kraftabschaltung des Motors entlastet und das Fenster kann geschlossen werden.

